

Šema položaja prihvatnika na štoku profila

Položaj prihvatnika za profil brave 1700

Položaj prihvatnika za profil brave 2000

ŠTOK

ŠTOK

2794 prihvatnik nastavka

1344

164

1864

1144

164

$\varnothing 15$
 $\varnothing 8,5$
 $\varnothing 18$

43

29

$\varnothing 8,5$

40

40

KRILO

Otvori se buse od ivice krila

1011

